

# KLIMSTAR

KLIMMATERIALEN VOOR PROFESSIONALS

## Uitvoering

Het zeer stabiele platform is gemaakt van aluminium antislip profielen en is te bereiken via de uitklapbare, met automatische scharnieren uitgevoerde, ladderdelen. Door het ontgrendelen van de sportgrendels (A) is het platform per 21 cm in hoogte te verstellen.

Om er verder voor te zorgen dat het platform ook op een ongelijke ondergrond stabiel staat, zijn beide ladderdelen voorzien van een verstelbare ladderpoot (B). De leuning van het platform kan naar twee kanten worden neer geklappt. Hierdoor is het mogelijk om het slachtoffer op een verantwoorde wijze uit het voertuig af te voeren en tevens het platform tot een handzaam pakket samen te klappen.

Om gewicht en kosten te besparen is het mogelijk gemaakt de leuning aan beide zijden van het platform te gebruiken. Daardoor kan worden volstaan met aan één zijde gemonteerde verstelbare ladderpoten.

Door het uitklappen van enkel één ladder-deel kan het reddingsplatform als opstap-hulp gebruikt worden voor bijv. trailers en treinstellen.



## Haca reddingsplatform

Bestelnummer	Omschrijving	Platformafmeting	Platformhoogte	Pakketafmeting	Gewicht
HCRP0000	Reddingsplatform	1,68 x 0,91 mtr.	0,82 tot 1,22 mtr.	1,68 x 1,05 x 0,21	44 kg.

## Accessoires

### Opklapbaar Platformbordes

#### Trolly platformwielen

Voor het reddingsplatform zijn ook flenswielen verkrijgbaar. Met behulp van deze éénvoudig aan te klikken flenswielen wordt het reddingsplatform in een handomdraai veranderd in een trolly voor gebruik op de Nederlandse spoorbanen. Gereedschappen kunnen op deze trolly snel op het plaats van het ongeval gereden worden. Tevens kan het reddingsplatform in deze hoedanigheid ook dienst doen als transportmiddel om slachtoffers snel en efficiënt via het spoor af te voeren naar de ambulance. Tevens kan direct eerste hulp worden verleend tijdens transport over het spoor.

①  
②



#### Inspectie

Volgens de regels, maar mede om de optimale veiligheid tijdens reddingsoperaties te garanderen dient het platform, afhankelijk van het gebruik, regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) visueel te worden geïnspecteerd door een ter zake deskundige.

## Accessoires

Bestelnummer	Omschrijving
① HCRB0000	Reddingsplatformbordes
② HCRW0150	Reddingsplatformwielen